FM_6834 - SJZ130: 3x AXS 4x120mm² - 59m

SJZ130 - SJZ106: 2x AXS 4x120mm² - 404m

SV101 (SJZ R142)
SJZ130 JB 10,5/20
SJZ129 JB 10,5/6
SJZ128 JB 10,5/6
SJZ127 JB 10,5/6
SJZ125 JB 10,5/6
SJZ124 JB 10,5/6
SJZ126 JB 10,5/6
SJZ145 JB 10,5/6
SJZ117 JB 10,5/15
SJZ116 JB 9/12
SJZ116 JB 10,5/6
SJZ115 JB 10,5/6
SJZ114 JB 10,5/6
SJZ106 JB 10,5/10
SV201 (SJZ R146)
SV201 (SJZ R147)

SP200 (SJZ 452)
SP100 (SJZ 377)
SP100 (SJZ R353)
SP100 (SJZ P63)
SP100 (SJZ 378)
SP100 (SJZ 280)
SP100 (SJZ R143)
SP100 (SJZ R144)
SP100 (SJZ R87)
SP100 (SJZ R89)
SP100 (SJZ R88)
SP100 (SJZ R75)
SP100 (SJZ R145)
SP100 (SJZ 393)

č.p. 105
st. AYKYz 4x16mm² - 21m
st. HDS (SJZ 105)

č.p. 377
st. AYKY 4x16mm²
SP100 na sloup (SJZ 377)
spojka SSU
Napájení z vývodu č.2

č.p. 378
st. AYKY 4x16mm²
SP100 na sloup (SJZ 378)
spojka SSU
Napájení z vývodu č.2

č.p. 75
AXS 4x16mm² - 21m
SP100 do zdi (SJZ 75)
SP100 na sloup č. 124 (SJZ R143)
st. střešník
svod 3m
Napájení z vývodu č.2

č.p. 265
st. AYKYz 4x16mm² - 15m
st. HDS (SJZ 265)
Napájení z vývodu č.2

č.p. 473
st. AYKY 4x16mm²
st. HDS (SJZ 473)
SP100 na sloup (SJZ R353)
spojka SSU
Napájení z vývodu č.2

č.p. 229
AXS 4x16mm² - 23m
SP100 do zdi (SJZ 229)
svod 4m
Napájení z vývodu č.2

č.p. 280
st. AYKYz 4x16mm² - 14m
SP100 na sloup (SJZ 280)
Napájení z vývodu č.2

č.p. 413
st. AYKY 4x16mm²
st. HDS (SJZ 413)
SP100 na sloup (SJZ R144)
spojka SSU
Napájení z vývodu č.2

č.p. 452
st. AYKY 4x16mm²
SP200 na sloup č.145 (SJZ 452)
spojka SSU
Napájení z vývodu č.2

st. 539
st. CYKY 4x10mm²
SP100 na sloup (SJZ P63)
Napájení z vývodu č.2

č.p. 534
st. AYKY 4x16mm²
st. HDS (SJZ X25)
SP100 na sloup (SJZ R75)
spojka SSU
Napájení z vývodu č.2

č.p. 100
AXS 4x16mm² - 32m
SP100 do zdi (SJZ 100)
SP100 na sloup č. 115 (SJZ R145)
svod 12m
Napájení z vývodu č.2

č.p. 393
st. AYKY 4x16mm²
SP100 na sloup (SJZ 393)
spojka SSU
Napájení z vývodu č.2

DTS FM_6834
Sedliště - Mlzáky hájenka
RST 0640/4835 SVS-B/N

st. AlFe 4x70mm² - 35m
st. AlFe 4x120mm² - 46m
st. AlFe 4x120mm² - 59m
st. AlFe 4x120mm² - 59m
st. AlFe 4x120mm² - 59